



## 一、軟體設定

1.語言
 2.版本



1.語言







1.群組

增加群組 群組介面

2.燈具

添加燈具 燈具介面 3.控制調整 手動控制 時間校正 風扇速度設定 定時排程設定



1. 群組-增加群組



1. 群組-群組介面



2. 燈具-添加燈具-(1)新增燈具



#### 2. 燈具-添加燈具-(2)初始設定



## 2.燈具-燈具介面



## 3.控制調整-手動控制

< 群組	
預設群組名稱group1 .● 0 個燈具 .● 50% .○ 示排程	
·••••••••••••••••••••••••••••••••••••	>
控制調整	
<b>GE</b> 定時排程設定	>
▲ 手動控制	>
⑤ 時間校正	>
✤ 風扇速度設定 點 躍 "手動地	· 告门"
進入設定介	面
- <b>.</b>	く日







## 3.控制調整-時間校正



#### 時間校

● 燈具時間同步校正

## 3.控制調整-風扇速度設定



風扇速度設定完成

✤ 風扇速度設定

速度

逾時請再次嘗試

50%



#### 3.控制調整-定時排程設定-(2)排程儲存



## 3.控制調整-定時排程設定-(3)排程目檢



## 3.控制調整-定時排程設定-(4)排程啟動/停止



## 3.控制調整-定時排程設定-(5)排程選擇操作



#### 3.控制調整-定時排程設定-(6)排程更改





#### 1.新增排程 2.選擇操作







# 2. 選擇操作

